



TOYOTA/ハイエース【200系】

取付説明書

この度は、タイトヒッチをご購入いただき誠にありがとうございます。
 本品を安全に正しくご使用いただく為に、この取付説明書と別紙取扱説明書をよく読み確実に取付してください。


【構成部品】

No.	部 品 名	数量
1	クロスメンバー	1
2	サイドプレート	2
3	ボールマウント【スラントロー】	1
4	ヒッチボール【ロングボール】	1
5	ボールマウントロックキー	1
6	7極コネクタ【車側】	1
7	6芯配線セット【6芯線×1・1芯線×2・結線タップ】	1
8	六角ボルト【M12×1.25×130】	2
9	六角ボルト【M12×1.25×140】	2
10	六角ナット【M12×1.25】	4
11	ワッシャー【M12】	4
12	スプリングワッシャー【M12】	4
13	カラー【95mm】	2
14	カラー【101mm】	2
15	FB【6×50×120】	4
16	※六角ボルト【M12×1.75×40】	4
17	※六角ナット【M12×1.75】	2
18	※ワッシャー【M12】/タイプIのみ	4
19	※スプリングワッシャー【M12】/タイプIのみ	4

【取付方法】

- 1 スペアタイヤを降ろし、バンパーを外します
- 2 車両フレーム最後尾底面の既存穴と一つ前の既存穴を使用します
- 3 上記の穴を車体フロアまで貫通穴を開け、その後フロア側の穴を付属のカラーが入るまで広げます（左右）
- 4 フロア側にあけた穴からカラーをプレート（No.15）に通します
 【車体後側（No.13）・95mm/前側（No.14）101mm】
 ※プレートは車内で横向きに使用します
- 5 上記のカラーに六角ボルトを通し、サイドプレートを仮止めします
 ※後側（No.8）130mm・前側（No.9）140mm
- 6 六角ボルト（No.16）と六角ナット（No.17）を使用してクロスメンバー（No.1）を固定します
- 7 工程5で仮止めしたサイドプレートを固定します
- 8 全てのボルトを確実に締め付けてください
- 9 バンパーを付け、スペアタイヤを戻します
- 10 ボールマウント・ヒッチメンバーを取付けて完成です

【展開図】



【取付上の注意】

- ◆ 取付作業を始める前に構成部品の不足、不良等を確認してください。
- ◆ 製品の製造、梱包等には万全を期しておりますが、部品の不足、不良等ございましたらお買い上げの販売店までご連絡ください。
- ◆ ステンレスヒッチメンバー（タイプI）には、※印のボルトナットはステンレス製が付属します。機械工具を使用すると、焼き付きを起こす恐れがありますので、潤滑材等を塗布してラチェット、スパナ等を使用して、手でゆっくりと締め付けてください。
- ◆ ドリルを使用して穴あけ加工が必要な車種は、穴あけ位置や電気配線等に十分注意して施工してください。
- ◆ 各取付ボルトは、トルクレンチ等を使用して、下記締め付けトルクで確実に締め付けてください。

【タイトヒッチ取付ボルト標準締め付けトルク】

※下記データは、強度区分7T～8.8Tの標準締め付けトルクです。

ボルト名称	サイズ	締め付けトルク(N/m)
コネクタ取付ボルト	M6	3.47
ヒッチメンバー取付ボルト	M8	22.5
	M10	44.5
	M12	77.6
	M14	124
ヒッチボールナット	M27	713～813

